

ORS申告シート

数値を参照した場合、カタログ、雑誌記事、ウェブサイト (URL) など記載してください

艇名：	セール番号：
艇種：	デザイナー：
造船所：	同型艇建造初年：
オーナー：	オーナー会員番号：

艇体 参照元： IRC・ORC証書

全長 LOA：	水線長 LWL：
最大幅 Bmax：	排水量 DSPL：
喫水 Draft：	キールタイプ：
スピンプール：	リグ形状：
ジブファーラー	

使用するはファーリング式で
レースに使うジェノアが一枚のみの場合に限りませ

バウポール (バウスプリット)のみ使用の場合はスピンプール：なし
バウポールとスピンプール併用はスピンプール：あり

I：	フォアステイのマストへの取り付け位置高さ
J：	マスト前面～フォアステイのデッキへの取り付け部
P：	上部ブラックバンド～ブーム
E：	マスト後面～ブーム後端ブラックバンド
ISP：	スピンプール高さ。マストヘッドスピンプールに改造などは申告してください。
STL：	スピンプール距離 (通常はスピンプールの長さ・"J"とほぼ同じ)

セイルエリア 参照元： メーカー

標準値より大きい場合には必ず申告。
標準値以下や申告が無い場合には、標準値を使用して計算します。

メインセイル	<input checked="" type="checkbox"/> チョークーリングメインセイル	P,Eからの計算値
HB：	標準値 (Eの4%)	0.000
MUW：	標準値 (Eの22%)	0.000
MTW：	標準値 (Eの38%)	0.000
MHW：	標準値 (Eの65%)	0.000

ヘッドセイル	I,Jからの計算値
LL：	ラフ長さ。 -0.150
LP：	クリューからラフまでの最短長さ 0.000
HHB：	ヘッドの幅。 0.090
HTW：	リーチの4分の3点の幅。 0.000
HHW：	リーチの midpoint の幅。 0.000

スピネーカー/ジェネカー	ISP,STLからの計算値
SLU：	ラフ長さ 0.000
SLE：	リーチ長さ 0.000
SHW：	リーチの midpoint からラフの midpoint までの長さ 0.000
SF：	フットの長さ 0.000
SPA：	計算されたスピネーカー面積 0.00 0.00

特記事項